CARPENTER DISEÑO & VANGUARDIA	**INSTRUCTIVO TECNICO** **PREPARACION ADHESIVO PARA REVESTIMIENTO MURAL**

MEZCLA PARA APLICACIÓN EN CUERPO DEL PAPEL
Rendimiento mezcla 25 mt2 aprox.

1. Disolver 125 g. de Adhesivo en polvo para revestimiento mural Carpenter en 4 litros de agua fría.
2. Agregar 125 g. de Aditivo líquido (Adhesivo PVA o Cola Fria) para revestimiento mural. Marca Carpenter, Henkel u otro similar.
3. Agitar la mezcla hasta lograr un producto homogéneo de viscosidad media. No deben quedar grumos.
4. Dejar reposar la mezcla durante 20 minutos.
5. Aplicar de manera uniforme en el reverso del revestimiento mural ya cortado según alto de muros, pudiendo utilizar para este propósito; escobillón plástico, brocha de 4” o rodillo de chiporro.
6. Continuar con la instalación según “Manual de Instalación de Revestimientos Murales Carpenter”.

Preparar sólo la cantidad de mezcla que se utilizará durante el día, no usar mezcla preparada el día anterior.

MEZCLA PARA APLICACIÓN EN UNIONES DE PAÑOS Y BORDES SUPERIOR E INFERIOR DE MUROS
Rendimiento mezcla 25 mt2 aprox.

1. Disolver 100 g. de Adhesivo en polvo para revestimiento mural Carpenter en 1,5 litros de agua fría.
2. Agregar 500 g. de Aditivo líquido (Adhesivo PVA o Cola Fria) para revestimiento mural. Marca Carpenter, Henkel u otro similar.
3. Agitar la mezcla hasta lograr un producto homogéneo de viscosidad media. No deben quedar grumos.
4. Dejar reposar la mezcla durante 20 minutos.
5. Aplicar de manera uniforme directamente en el muro; unión de 2 paños, borde superior e inferior, para esto utilizar brocha de 2”.
6. Continuar con la instalación según “Manual de Instalación de Revestimientos Murales Carpenter”.

Preparar sólo la cantidad de mezcla que se utilizará durante el día, no usar mezcla preparada el día anterior.